





Position des vannes pour **pomper** et **remplir** le tonneau




Circuit de l'eau pour remplissage


- 1
- 2



Position des
vannes pour
arrosage
par le tuyau
(enrouleur)



De la cuve
à la pompe



De la
pompe
au tuyau

Circuit de l'eau
pour arrosage

3

4

Enrouleur

Ref. 200805
ou 200806